

Aktualizacja oprogramowania piór Albik 1.0 i 2.0

Przygotuj swoje pióro na nowe funkcje w planowanych tytułach!

W których piórach możesz dokonać aktualizacji oprogramowania?

Możesz zaktualizować pióro 2.0, ale także model 1.0, jeśli został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku. Dokładny rok produkcji pióra 1.0 możesz rozpoznać po numerze seryjnym na jego odwrocie. Jeśli po myślniku kod zaczyna się od cyfry 8, 9 lub litery możesz zaktualizować pióro. Takie pióro ma gniazdo micro-USB do ładowania. Aktualizacja nie jest przeznaczona dla starszych typów piór (rok produkcji 2014–2017). W przypadku nowych piór – 2.0 – nie ma potrzeby sprawdzania roku produkcji.

Pióro Albik 1.0

Pobierz plik dla pióra Albik 1.0 wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku.

Pobierz odpowiedni plik na swój komputer, nie zmieniając jego oryginalnej nazwy, **podłącz pióro do komputera** za pomocą oryginalnego kabla, skopiuj plik **bezpośrednio do pióra**, odłącz pióro, a **następnie włóż je**. Pióro powiadomi Cię, że jest w trakcie aktualizacji ("**probíhá aktualizace**" - "trwa aktualizacja"), potrwa to 25 sekund. Następnie **usłyszysz komunikat**, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie („Aktualizacja została zakończona”). **Gotowe!** Możesz ponownie włączyć pióro i korzystać z produktów z serii „Czytaj z Albikiem”.

POBIERZ PLIK AKTUALIZACJI DO PIÓRA 1.0

Pióro Albik 2.0

W przypadku piór 2.0 nie jest konieczne sprawdzanie roku produkcji. Aktualizacja działa dla wszystkich piór drugiej generacji.

Pobierz odpowiedni plik na swój komputer, nie zmieniając jego oryginalnej nazwy, **podłącz pióro do komputera** za pomocą oryginalnego kabla, skopiuj plik **bezpośrednio do pióra**, odłącz pióro, a **następnie włóż je**. Pióro powiadomi Cię, że jest w trakcie aktualizacji, potrwa to 25 sekund. Następnie **usłyszysz komunikat**, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie („Aktualizacja została zakończona”). **Gotowe!** Możesz ponownie włączyć pióro i korzystać z produktów z serii „Czytaj z Albikiem”.

POBIERZ PLIK AKTUALIZACJI DO PIÓRA 2.0

Aktualizacja krok po kroku

Ważne jest, aby zainstalować aktualizację odpowiednią dla Twojego pióra. Modele 1.0 i 2.0 mają odrębne pliki do aktualizacji. Zobacz wyżej.

Na stronie www.czytajzalbikiem.pl lub w sklepie internetowym Albi www.albipolska.pl wybierz plik aktualizacji dla swojego pióra i pobierz go na komputer (nie pobieraj aktualizacji na telefon!).

Podłącz pióro do komputera za pomocą oryginalnego kabla i przenieś plik o nazwie „UpdateA.chp” do katalogu głównego pióra (czyli tam, gdzie znajdują się wszystkie pliki dźwiękowe do produktów „Czytaj z Albikiem”). Nie zmieniaj nazwy pliku.

Odłącz pióro od komputera i włącz je – usłyszysz systemowy komunikat: „Trwa aktualizacja” (ten **komunikat może być w języku czeskim - "probíhá aktualizace" - nie ma to wpływu na proces aktualizacji**, odbywa się ona prawidłowo). Aktualizacja trwa 25 sekund, po czym pióro wyda komunikat „Aktualizacja została zakończona”.

Często zadawane pytania

Skąd mam wiedzieć, czy została pobrana poprawna aktualizacja dla typu mojego pióra?

Jeśli pióro nie „zgłosi” wykonania aktualizacji, oznacza to, że nie został pobrany właściwy plik – w katalogu głównym nadal możesz zobaczyć plik aktualizacji „UpdateA.chp”. Usuń go i ponownie pobierz plik aktualizacji dla typu swojego pióra. Zwróć uwagę na wybór prawidłowego pliku aktualizacji: dla pióra 1.0 lub pióra 2.0.

Skąd mam wiedzieć, że pióro zostało zaktualizowane?

Pióro wyda komunikat „Trwa aktualizacja” (lub w języku czeskim - "probíhá aktualizace") na początku procesu i „Aktualizacja została zakończona” na końcu (po około 25 sekundach). Po ponownym podłączeniu Albika do komputera plik „UpdateA.chp” nie będzie już widoczny w katalogu głównym pióra.

Aktualizacja nie powiodła się?

Upewnij się, że został pobrany właściwy plik aktualizacji, odpowiedni dla rodzaju Twojego pióra. Upewnij się także, czy Twoje pióro jest przystosowane do aktualizacji (nie zostało wyprodukowane wcześniej niż w 2018 roku, ma gniazdo micro USB lub USB-C).